Configuración en 5 pasos de un KeepAlive (Estoy vivo)

Introducción

Te permitirá monitorizar tu miniserver y detectar si ha caído su comunicación. Accede al entorno de pruebas (sandbox): https://sandbox.enmotic.com/es/ Si no tienes cuenta, puedes crearla, sino entras con tu login y contraseña Al crear la cuenta se te crea un entorno de pruebas con 5 dispositivos. Cada dispositivo con 2 componentes.

Este ejemplo se basa en el Dispositivo_TEST1 y su segundo componente KeepAlive1 creados automáticamente.



Pasos a seguir

- 1) Observa en el Dispositivo1, el componente creado automáticamente KeepAlive1: En el campo Api plc nos aparece: https://sandbox.enmotic.com/api/lectura/enmotic_5ee0ab79.77517497/KeepAlive1/ NOTA: El API Key enmotic_5ee0ab79.77517497 es único para cada dispositivo. Por lo tanto, dentro de un mismo dispositivo, todos sus componentes tendrán el mismo API Key.
- 2) En el config de Loxone crear una Salida virtual

🗄 🔤 Entradas virtuales					
🖻 🗖 Salidas virtuales					
Enmotic (VQ)	En el campo Dirección: https://sandbox.enmotic.com				
🗄 🍡 KeepAlive1 (VQ)	Activar el campo "Cerrar conexión después de enviar"				

Activar el	camno	"Cerrar	conexión	desnués	de enviar	,,
Actival El	campo	Cerrai	COLLEXION	uespues	ue enviai	



El resto de campos dejar su valor por defecto

3) Dentro la salida virtual crear un Comando de Salida Virtual

En el campo Nombre: KeepAlive1

En el campo Comando para On: /api/lectura/enmotic_5ee0ab79.77517497/KeepAlive1/<v>

NOTA: "/" siempre como primer carácter en este campo. En el caso de un KeepAlive como siempre queremos mandar un 1 a ENMOTIC, terminamos el comando con un "1".

		Broniedad	Valor
Fr. al assesses Drimerre repetición (a): CO	1	General	Value
En el campo Primera repetición [s]: 60	L	Nombre	KeepAlive1
		Descripción	
En el campo Intervalo de la repetición [s]: 300		Nota de ayuda	Editar
	Comando de	Tipo objeto	Comando de salida virtual
NOTA: Así conseguimes que se mande cada E minutos el date del KeenAlive		Estadísticas	
NOTA. Así conseguintos que se manue caua o minutos el úato del Reepañve	salida virtual	Categoria	No assignat
		Habitación	No assignat
El resto de campos dejar su valor por defecto			
		Contrasena de visualización	
		Clasificación	XXXXXXXXX
		 Permisos Administrativos 	E-Day
Conectar al Comando de Salida Virtual creado una constante con valor 1			Editor
			Edital

4)

(i C1 VQ KeepAlive1 С

NOTA: Así conseguimos que se mande siempre un 1 como valor del KeepAlive

5) Por defecto el componente KeepAlive1 se te ha creado como campo tipo En Vida (KeepAlive) de un ciclo de 5 minutos

Control de cada X ciclos de Y minutos la llegada de datos del sensor. Si durante el tiempo configurado no llega ningún dato del sensor, este pasa a estado de alarma.		Esto significa q una alarma en
Ciclos	Minutos	
1	5]

ue, si pasan 5 minutos sin recibir un "1" de tu miniserver, se generará automáticamente el componente.

En ENMOTIC podrás observar que ya te llegan datos de tu miniserver. Te tiene que llegar un "1" cada 5 minutos. Si interrumpes el envío de este "1" veras que se te genera la alarma automáticamente.